

think safe

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Kassakluis Euro 100.3



Gebruikershandleiding Kassakluis Euro 100.3

Leveringsomvang

De Euro 100.3 kassakluis bestaat uit:

1. De houder, deze wordt met slotbouten in het kassameubel bevestigd.
2. De geldcassette, deze wordt in de houder geplaatst.

Tijdslot

De kluis is uitgerust met een tijdslot (openingsvertraging) dat altijd geactiveerd moet worden, voordat de geldcassette verwijderd kan worden. Deze is standaard ingesteld op 3 minuten.

Sleutels

De kluis wordt geleverd met 2 x 2 sleutels. 2 sleutels zijn voor het verwijderen van de geldcassette uit de houder en de andere 2 sleutels zijn voor het openen van de geldcassette. Het is raadzaam om één set sleutels apart te bewaren om bij eventueel verlies van de sleutels de kluis te kunnen openen. Laat de sleutel niet in de kluis zitten indien deze niet geopend hoeft te worden.

Stroomvoorziening

De kluis werkt op een adapter 220V/9V. Indien de stroom onderbroken wordt, kan het tijdslot niet worden geopend.

Waarschuwinglampje

De kluis is uitgerust met een lampje aan de voorzijde. Indien de kluis is aangesloten zal dit lampje rood knipperen. Zodra het tijdslot is geactiveerd zal het lampje continu rood gaan branden. Als de ingestelde tijd voorbij is, gaat het lampje continu groen branden. Zodra de sleutel wordt doorgedraaid gaat het lampje uit. Dit is het teken dat de geldcassette uitgenomen kan worden.

Alarmknop (rode drukknop links van het slot)

Indien er bij een overval op de alarmknop gedrukt wordt, zal het tijdslot automatisch een vertraging van 30 minuten inschakelen. Gedurende deze tijd kan de geldcassette niet verwijderd worden. Het lampje zal tijdens de vertraging zeer snel knipperen.

Stickers

De meegeleverde stickers kunnen op de winkeldeur geplakt worden om eventuele overvallers erop te attenderen dat het geld afgeroomd wordt in een afroomkluis.

Het uitnemen van de geldcassette

Om de geldcassette uit te nemen dient het tijdslot geactiveerd te worden.

Draai de sleutel een kwartslag naar rechts (sleutel staat nu rechtop). De afroomkluis geeft nu een onderbroken pieptoon (indien ingesteld!). Het lampje brandt rood.

Na afloop van de ingestelde tijd geeft de safe een continu-pieptoon. Het lampje brandt groen. Draai nu de sleutel een kwartslag door naar rechts. Het lampje gaat uit. U kunt nu de geldcassette verwijderen.

Het openen van de geldcassette

De geldcassette wordt geopend door de sleutel aan de bovenkant in het slot te steken en deze een kwartslag te draaien. U kunt nu de achterkant van de safe openen en het geld eruit verwijderen. **Open de deur van de cassette nooit verder dan 90 graden!**

Zet hiervoor de cassette op een vlakke tafel alvorens deze te openen (verder openen kan het scharnier beschadigen).

Afsluitbare geld-inworp-opening (optioneel)

Met dit slot is het, bij sommige cassettes, ook mogelijk de geld-inworp-opening te sluiten. Draai de sleutel een kwartslag naar de andere kant. De geld-inworp-opening wordt nu van binnenuit afgesloten. Let erop dat de geld-inworp-opening open is indien u de safe in de houder plaats.

Openingsvertraging wijzigen (standaard 3 minuten)

Schakel eerst de stroom uit!

Bovenin aan de binnenkant van de houder bevindt zich een metalen klepje dat met een schroefje vast zit. Indien u dit klepje opent, ziet u een viertal kleine schakelaartjes.

Nr. 1 tot 3 zijn voor het instellen van de openingsvertraging.

Nr. 4 is voor het in- of uitschakelen van het geluidsignaal gedurende de openingsvertraging.

U kunt de openingsvertraging op de volgende manier instellen:

Schakelaarnummer	1	2	3	Tijdvertraging
	0	0	0	0 minuten (test-stand)
	1	0	0	1 minuut
	0	1	0	2 minuten
	1	1	0	3 minuten
	0	0	1	8 minuten
	0	1	1	10 minuten
	1	1	1	15 minuten

Nadat u de openingsvertraging heeft ingesteld, dient u het afdekplaatje weer te monteren alvorens het slot weer werkt. Schakel daarna de stroom weer in.

Probeer eerst het slot uit zonder dat de cassette in de houder zit.

Indien het tijdslot naar behoren werkt, kunt u de cassette in de houder plaatsen.



Nauta BV
info@nauta.com
nauta.com



Nauta Security Storage BV
info@nautasecurity.com
nautasecurity.com

Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
Nederland

